Sarlibase TE 805

Reg. 15

Entkopplungsunterlage**Eigenschaften:**

- Entkopplung von feuchten Untergründen, Verschmutzungen, Problemuntergründen (nicht für mineralöhlhaltige)
- Renovierunterlage für die Neu-auf- Alt Verlegung
- klebfreundliche Oberfläche
- direkt beklebbar mit Bodenbelägen
- trittschalldämmend
- geringe Aufbauhöhe
- speziell für Renovierungsarbeiten
- leicht zu verarbeiten, lose zu verlegen, leicht zu entfernen

Anwendung:

Renovierunterlage und Entkopplungsunterlage auf Basis kunststoffgetränktem Glasfaservlies mit Noppenbeschichtung, zur Entkoppelung von Böden mit Restfeuchtigkeit, Wasserschäden, Verschmutzungen, alten Klebstoffschichten (z.B. Sulfitablauge, Bitumenklebstoffe), sowie als Renovierunterlage für die Neu-auf-Alt Verlegung.

Zum Kleben von Textil-, PVC-, CV- Belägen in Bahnen.

Die Entkopplungsunterlage kann auf Zementestrichen bis ca. 5CM%, auf calciumsulfatgebundenen Estrichen bis ca. 1,5CM% eingesetzt werden.

Technische Daten:

Rolle	mit 35 lfm, 2 m breit
Dicke:	1,5 mm, davon Schaumnoppen 0,4 mm
Gewicht:	1,3 kg/m ²
Dimensionsstabilität:	<= 0,05%
Reißfestigkeit:	400N/50mm
Trittschalldämmung	bis 19dB (abhängig vom Belag)
Feuchte und Verrottungsbeständigkeit:	sehr gut, fungistatisch, bakteriostatisch
Farbe:	grau
Reinigungsbeständigkeit:	gut bei dimensionsstabilen Belägen
Lagerfähigkeit:	aufrechtstehend praktisch unbegrenzt haltbar
Stuhlrolleneignung:	ja, in Verbindung mit entsprechenden Belägen
Frostempfindlich:	nein
Kennzeichnung nach GefStoffV.:	keine
Sicherheitsdatenblatt:	auf Anforderung

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Untergrund:

Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, keramischen Fliesen, sowie Altuntergründen wie Nadefliesbeläge, kurzfloorige, nicht allzu voluminöse Textilbeläge, PVC-, CV-, Linoleum-, und Elastomerbeläge und Parkett.

Die Untergründe müssen eben nach DIN 18202, weitestgehend rißfrei, tragfähig und frei von mineralöhlhaltigen Verunreinigungen sein. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind einzuhalten, ggf. sind Bedenken anzumelden.

Verarbeitung: Die **805 Sarlibase TE Entkopplungsunterlage** wird grundsätzlich lose verlegt. Es empfiehlt sich das Material bereits am Vortag grob zuzuschneiden und auszulegen. Bei winkligen Räumen oder im Türbereich kann die Bahn mit einem doppelseitigen Klebeband fixiert werden, um ein Verrutschen beim Verlegen des Oberbodens zu vermeiden. Zu aufgehenden Bauteilen ist mindestens 5-10 mm Fuge zu belassen (der Einsatz von ventilierenden Sockelleisten ist dringend anzuraten- z.B. Weser Bauprofile), um eine ungehinderte Ventilation von vorhandener Restfeuchtigkeit zu gewährleisten. Bei feuchten Untergründen wird oberseitig mit einem selbstklebenden Aluminiumband der Fugenstoß abgeklebt. Damit wird verhindert, dass Feuchtigkeit über die Fuge in die obere Belagkonstruktion eindringt. Bei Verwendung auf trockenen Untergründen reicht ein Abkleben mit Papierklebeband (Malerkrepp), um ein Durchschlagen von Klebstoff im Fugenbereich zu verhindern. Textilbeläge werden mit 509 Eurostar Tex (TKB B1), CV und PVC Beläge mit 622 Eurostar Tack (Einseit- Haftklebstoff) (TKB A1-A2) geklebt. Bei dampfdichten Belägen lässt man den Klebstoff bis zur Transparenz ablüften. Innerhalb der Klebstoffriefe darf keine Feuchtigkeit mehr eingeschlossen sein!

Werden stuhlrollengeeignete Bodenbeläge geklebt, ist auch die Gesamtkonstruktion mit der **805 Sarlibase TE Entkopplungsunterlage** stuhlrollengeeignet (DIN 68131). Bei Fußbodenheizung empfehlen wir Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik.

Bemerkungen: Entkopplungsunterlage und Beläge vor der Verlegung in den Räumen klimatisieren lassen. Die Beläge müssen entspannt sein und planeben ausliegen. Bei textilen Belägen ist auf die Formbeständigkeit bei Feuchtigkeitseinwirkung (Schrumpfen) zu achten. Um eine einwandfreie Verlegung zu gewährleisten, darf die Temperatur von Raum, Klebstoff und Belag nicht unter 15 °C und die relative Luftfeuchtigkeit nicht über 75 % liegen.

Die Technischen Merkblätter anderer Verlegewerkstoffe, sowie der verwendeten Bodenbeläge sind zu beachten!

Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird.

Entfernung: Bei einer späteren Sanierung, kann die gesamte Konstruktion leicht entfernt werden. Ein vorhandener Untergrund wird nicht geschädigt, Naturstein oder Linoleum kommen nach einer anderweitigen Nutzung wieder voll zur Geltung, da Wechselwirkungen der **805 Sarlibase TE Entkopplungsunterlage** nicht zu erwarten sind.

Versandpackungen: Rolle mit 35 lfm, 2 m breit

Zur besonderen Beachtung: Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !